

Sharp XE-A 217

Änderung der MWSt. von 19% auf 16% (und 7% auf 5%, falls erforderlich)

Sie sollten dafür die Programmier-Tastenfolie mit den Buchstaben und Zeichen haben (siehe auch am Ende der Beschreibung):

1. Taste MODE
2. 6 „PGM Modus“ – BAR (TL/NS)
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR (TL/NS)
4. 12 „MEHRWERTSTEUER“ – BAR (TL/NS)
5. 2 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
6. „16“ – BAR (TL/NS)

-
7. 3 „MWST2“ – BAR (TL/NS)
 8. „5“ – BAR (TL/NS)
- Nur für MWSt. Satz 2 (7%) erforderlich
-

9. ESC/CANCEL
10. 4 „FUNKTIONSTEXT“ – BAR (TL/NS)
11. 7 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
12. Cursor rechts (➡)
13. 2 x Cursor links (⬅)
14. DEL-Taste
15. „6“ – BAR (TL/NS)

-
16. 8 „MWST2“ – BAR (TL/NS)
 17. Cursor rechts (➡)
 18. 2 x Cursor links (⬅)
 19. DEL-Taste
 20. „5“ – BAR (TL/NS)
- Nur für MWSt. Satz 2 (7%) erforderlich
-

21. 3 x ESC/CANCEL zum Beenden

