

Sharp ER-A 411

Änderung der MWSt. von 19% auf 16% (und 7% auf 5%, falls erforderlich)

1. Taste MODE
2. 6 „PGM2 Modus“ – BAR
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR
4. 15 „MEHRWERTSTEUER“ – BAR
5. 1 „MWST1“ – BAR
6. Mit ↓ in Zeile 2 „MWST-SATZ“ gehen
7. „16“ – BAR

-
8. 2 „MWST2“ – BAR
 9. Mit ↓ in Zeile 2 „MWST-SATZ“ gehen
 10. „5“ – BAR
- } Nur für MWSt. Satz 2 (7%) erforderlich
-

11. CANCEL/ABBRUCH
12. 6 „FUNKTIONSTEXT“ – BAR
13. 9 „MWST1“ – BAR
14. Taste → (= Cursor rechts, siehe Anhang)
15. 2 x Taste ← (= Cursor links, siehe Anhang)
16. 2 x die (X)-Taste
17. DEL-Taste (siehe Anhang)
18. „6“ – BAR

-
19. 10 „MWST2“ – BAR
 20. Taste → (= Cursor rechts, siehe Anhang)
 21. 2 x Taste ← (= Cursor links, siehe Anhang)
 22. 2 x die (X)-Taste
 23. DEL-Taste (siehe Anhang)
 24. „5“ – BAR
- } Nur für MWSt. Satz 2 (7%) erforderlich
-

25. 3 x CANCEL/ABBRUCH zum Beenden

10 Vor der Programmierung

Wenn Sie sich im PGM1 oder PGM2-Modus befinden, erfolgt die Tastaturanordnung gemäß einer der nachfolgenden dargestellten Programmieranordnungen.

Tastenanordnung der programmierbaren Tastatur

■ ER-A411

