

Sharp XE-A 177/207/307

Änderung der MWSt. von 16% auf 19% (und 5% auf 7%, falls erforderlich)

1. Taste MODE
2. 6 „PGM Modus“ – BAR
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR
4. 12 „MEHRWERTSTEUER“ – BAR
5. 2 „MWST1“ – BAR
6. „19“ – BAR

-
- | | | |
|--------------------|---|--|
| 7. 3 „MWST2“ – BAR | } | Nur für MWSt. Satz 2 (5%) erforderlich |
| 8. „7“ – BAR | | |
-

9. ESC/CANCEL
10. 4 „FUNKTIONSTEXT“ – BAR
11. 7 „MWST1“ – BAR
12. Taste „Z-BERICHT“ (= Cursor rechts)
13. 2 x Taste „FUNK MENU“ (= Cursor links)
14. 2 x die ⊗-Taste
15. „NACHLASS“-Taste (= Löschen)
16. „9“ – BAR

-
- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 17. 8 „MWST2“ – BAR | } | Nur für MWSt. Satz 2 (5%) |
| 18. Taste „Z-BERICHT“ (= Cursor rechts) | | |
| 19. 2 x Taste „FUNK MENU“ (= Cursor links) | | |
| 20. 2 x die ⊗-Taste | | |
| 21. „NACHLASS“-Taste (= Löschen) | | |
| 22. „7“ – BAR | | |
-

23. 3 x ESC/CANCEL zum Beenden

