

Sharp XE-A 217

Änderung der MWSt. von 16% auf 19% (und 5% auf 7%, falls erforderlich)

Sie sollten dafür die Programmier-Tastenfolie mit den Buchstaben und Zeichen haben (siehe auch am Ende der Beschreibung):

1. Taste MODE
2. 6 „PGM Modus“ – BAR (TL/NS)
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR (TL/NS)
4. 12 „MEHRWERTSTEUER“ – BAR (TL/NS)
5. 2 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
6. „19“ – BAR (TL/NS)

-
7. 3 „MWST2“ – BAR (TL/NS)
 8. „7“ – BAR (TL/NS)
- Nur für MWSt. Satz 2 (5%) erforderlich
-

9. ESC/CANCEL
10. 4 „FUNKTIONSTEXT“ – BAR (TL/NS)
11. 7 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
12. Cursor rechts (➡)
13. 2 x Cursor links (⬅)
14. DEL-Taste
15. „9“ – BAR (TL/NS)

-
16. 8 „MWST2“ – BAR (TL/NS)
 17. Cursor rechts (➡)
 18. 2 x Cursor links (⬅)
 19. DEL-Taste
 20. „7“ – BAR (TL/NS)
- Nur für MWSt. Satz 2 (5%) erforderlich
-

21. 3 x ESC/CANCEL zum Beenden

↑ RECEIPT	HELP	↑	MODE (HOME)	(PAGE) UP		€	€	+	-	{	}	/	\	&	~	§	¢	ã	Ä	ö	Ö					
		↓	ESC/ CANCEL	(PAGE) DOWN		@	&	*	-	%	(<)	>	,	"	'	;	:		?	¿				
		⊗	•	CL	(PREV. RECORD)	(NEXT RECORD)	á	À	é	È	í	Ì	ó	Ò	ú	Ù	ä	Ä	ë	Ê	ï	Ï	ô	Ô	û	Û
		7	8	9	(DEL)		á	À	é	È	í	Ì	ó	Ò	ú	Ù	ä	Ä	ë	Ê	ï	Ï	ô	Ô	û	Û
(←)	(→)	4	5	6			Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P										
(CAPS)		1	2	3	#/TM ST		A	S	D	F	G	H	J	K	L	ß										
(SHIFT)	(DC)	0	00 CODE	(SPACE)	TL/NS		Z	X	C	V	B	N	M	ã	Ä	ç	Ç	ñ	Ñ							