

INKA-Kassen:

Änderung der MWSt. sowie des vollen MWSt.-Satzes (1) auf den ermäßigten Steuersatz (2) bei den Speisen

Für die INKA 400 (Tastaturkasse) sollten Sie die Programmier-Tastenfolie haben, die Sie sicherheitshalber auch am Ende des Dokuments angehängt finden.

1. P-Schlüssel
2. Programmieren mit BAR/QUITTUNG bestätigen
3. Mit ORDER AB in Grundprogramm gehen – BAR/QUITTUNG
4. Mit ORDER AB in Steuer/Service gehen – BAR/QUITTUNG
5. Im MWSt.1 Text schreiben Sie bitte „16% MWST“, wobei Sie mit der SHIFT-Taste auf große Buchstaben umschalten können
6. Mit BAR/QUITTUNG bestätigen
7. „16“ – BAR/QUITTUNG
8. 5 x BAR/QUITTUNG bis Sie im MWST.3 Text sind und dort „5% MWST“ schreiben
9. Mit BAR/QUITTUNG bestätigen
10. „5“ – BAR/QUITTUNG
11. Schlüssel abziehen

Hiermit ist die Änderung der MWSt.-Sätze abgeschlossen.

Zudem müssen in der Gastronomie auch noch sämtliche Speisen auf den erniedrigten Steuersatz umgestellt werden.

Hierzu machen Sie wie folgt weiter:

12. P-Schlüssel
13. Programmieren mit BAR/QUITTUNG bestätigen
14. Mit ORDER AB auf Stammdaten gehen – BAR/QUITTUNG
15. Mit Order AB auf Warengruppe gehen – BAR/QUITTUNG
16. Sie befinden sich nun in Warengruppe 1. Falls diese eine Getränke-Warengruppe ist, gehen mit SEITE AB weiter, bis Sie zur ersten Küche/Speisen-Warengruppe kommen.

- Dort gehen Sie mit BAR/QUITTUNG runter bis zur Zeile „Steuergruppe“ (bisher mit dem Wert „1“, das bedeutet Steuersatz 1). Geben Sie eine „3“ (entspricht Steuersatz 3) ein und bestätigen Sie dies mit BAR/QUITTUNG.
17. Mit 2 x SEITE AB gelangen Sie zur nächsten Warengruppe und verfahren weiter wie unter Punkt 16, usw. Wenn Sie alle Küche/Speisen-Warengruppen den Steuersatz so umgestellt haben, ziehen Sie den Schlüssel ab und die Kasse startet wieder neu.

Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü	&	*
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä	#	+
Y	X	C	V	B	N	M	,	.	-	;	:	_
!	“	\$	%	/	()	=	?			ALT	> Leerz.
							↑ Seite	7	8	9		
							Seite ↓	4	5	6		
↑ Order	Hoch- schrift	SHIFT						1	2	3		
Order ↓	←	→					Lö schen	0	00	.	BAR	BAR