

## Sharp ER-A 421 Zusatz für Gastronomie:

### Änderung des vollen MWSt.-Satzes (1) auf den ermäßigten Steuersatz (2) bei den Speisen

Sie sollten dafür die Programmier-Tastenfolie mit den Buchstaben und Zeichen haben (siehe auch am Ende der Beschreibung):

1. Taste MODE
2. 6 „PGM2 Modus“ – BAR (TL/NS)
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR (TL/NS)
4. 1 „WARENGRUPPEN/ARTIKEL“ – BAR (TL/NS)
5. 1 „WARENGRUPPEN“ – BAR (TL/NS)
6. Sie sehen nun die programmierten Warengruppen und gehen mit ↓ in die erste Warengruppe mit Speisen und bestätigen diese mit BAR (TL/NS)
7. Mit ↓ in die Zeile MWST1 (bisher ein JA)
8. Mit der ●-Taste machen Sie aus dem JA ein NEIN
9. Mit ↓ zum MWST2 (bisher ein NEIN)
10. Mit der ●-Taste machen Sie aus dem NEIN ein JA – BAR (TL/NS)
11. Sie sind nun schon in der nächsten Warengruppe. Falls diese auch eine Speisen-Warengruppe sein sollte, machen Sie wieder bei Position 7. weiter. Dies wiederholen Sie für alle Speisen-Warengruppen.
12. Zum Beenden 5 x ESC/CANCEL