

## Sharp ER-A 421

### Änderung der MWSt. von 19% auf 16% (und 7% auf 5%, falls erforderlich)

Sie sollten dafür die Programmier-Tastenfolie mit den Buchstaben und Zeichen haben (siehe auch am Ende der Beschreibung):

1. Taste MODE
2. 6 „PGM2 Modus“ – BAR (TL/NS)
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR (TL/NS)
4. 15 „MEHRWERTSTEUER“ – BAR (TL/NS)
5. 1 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
6. Mit ↓ in Zeile 2 „MWST-SATZ“ gehen
7. „16“ – BAR (TL/NS)

- 
- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>8. 2 „MWST2“ – BAR (TL/NS)</li><li>9. Mit ↓ in Zeile 2 „MWST-Satz“ gehen</li><li>10. „5“ – BAR (TL/NS)</li></ol> | } Nur für MWSt. Satz 2 (7%) erforderlich |
|--|--|
- 

11. ESC/CANCEL
12. 6 „FUNKTIONSTEXT“ – BAR (TL/NS)
13. 9 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
14. Cursor rechts ( → )
15. 2 x Cursor links ( ← )
16. DEL-Taste
17. „6“ – BAR (TL/NS)

- 
- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>18. 10 „MWST2“ – BAR (TL/NS)</li><li>19. Cursor rechts ( → )</li><li>20. 2 x Cursor links ( ← )</li><li>21. DEL-Taste</li><li>22. „5“ – BAR (TL/NS)</li></ol> | } Nur für MWSt. Satz 2 (7%) erforderlich |
|---|--|
- 

23. 3 x ESC/CANCEL zum Beenden

