

Sharp ER-A 421

Änderung der MWSt. von 16% auf 19% (und 5% auf 7%, falls erforderlich)

Sie sollten dafür die Programmier-Tastenfolie mit den Buchstaben und Zeichen haben (siehe auch am Ende der Beschreibung):

1. Taste MODE
2. 6 „PGM2 Modus“ – BAR (TL/NS)
3. 2 „EINSTELLUNG“ – BAR (TL/NS)
4. 15 „MEHRWERTSTEUER“ – BAR (TL/NS)
5. 1 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
6. Mit ↓ in Zeile 2 „MWST-SATZ“ gehen
7. „19“ – BAR (TL/NS)

-
- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">8. 2 „MWST2“ – BAR (TL/NS)9. Mit ↓ in Zeile 2 „MWST-Satz“ gehen10. „7“ – BAR (TL/NS) | } Nur für MWSt. Satz 2 (5%) erforderlich |
|--|--|
-

11. ESC/CANCEL
12. 6 „FUNKTIONSTEXT“ – BAR (TL/NS)
13. 9 „MWST1“ – BAR (TL/NS)
14. Cursor rechts (➡)
15. 2 x Cursor links (⬅)
16. DEL-Taste
17. „9“ – BAR (TL/NS)

-
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">18. 10 „MWST2“ – BAR (TL/NS)19. Cursor rechts (➡)20. 2 x Cursor links (⬅)21. DEL-Taste22. „7“ – BAR (TL/NS) | } Nur für MWSt. Satz 2 (5%) erforderlich |
|---|--|
-

23. 3 x ESC/CANCEL zum Beenden

